

EASY

CX-10

Caixa de Som Bluetooth



Especificações:

- Bluetooth:
- Suporte: L2CAP / A2DP (AVCTP / AVDTP / AVRCP), pode receber sinal de áudio e controlar o dispositivo de áudio.
- Distância de trabalho: 10M
- SNR: $\geq 90\text{db}$
- Voltagem da bateria: 7,4 V
- Bateria: 400mah
- Tempo de reprodução de volume normal: até 3 horas

- Alto-falante: $\phi 76.2 \text{ mm} * 2$
- Potência: $2 * 20\text{W} = 40\text{W}$
- Resposta de frequência: 80HZ-20KHZ
- Tamanho da unidade: 68 x 50 x 50 mm
- Peso unitário: 115g

ANATEL: 14129-20-04646

Funcionalidades:



1- Entrada de carregamento DC 5V: Use o cabo de carregamento micro USB padrão para carregamento de energia.

2- TF: pode decodificar e reproduzir áudio no formato MP3 quando colocado o cartão TF na entrada.

3- Botão liga/desliga. Pressione para a direita para ligar e para a esquerda para desligar.

4- USB: Pode decodificar e reproduzir áudio no formato Mp3 quando colocado o cartão USB na entrada.

5- Pressione rapidamente para alternar USB / TF / FM /Bluetooth.(mude para "line in" se for via cabo AUX para dispositivo de áudio).

6- Pressione rapidamente para a última música, pressione e segure para diminuir o volume.

7- (cartão USB / cartão TF / LINE IN / BT), pressione rapidamente para "reproduzir / pausar".No modo BT com celular emparelhado, pressione rapidamente para atender uma chamada, pressione novamente para encerrar.

No modo FM, pressione rapidamente para pesquisar a estação automaticamente, pressione novamente para parar a pesquisa).

8- Pressione rapidamente para a próxima música, pressione e segure para aumentar o volume.

NOTA: No modo FM, coloque o micro cabo de carregamento para obter uma estação de rádio FM melhor.

Importado por: 05.758.306/0001-25

Distribuído por: 06.032.995/0002-30